

HEL Kft

H - 1194 Budapest Tel.: + 36 1 3576340

Fax: +36 1 3576339

Internet: http://www.helkft.hu

Mail: info@helkft.hu

## Reparaturanleitung


LINNIG Elektromagnetkupplung LA16 Austausch Kugellager 33.030 mit EB0124

### Repair instructions

LINNIG Electromagnetic clutch LA16 Replacement of the bearing no. 33.030 with EB0124


# Instrucciones de servicio


LINNIG Embrague electromagnético LA16 Reemplazo del balero no. 33.030 con EB0124




#### Lieferumfang / Delivery / Volumen de suministro

Ersatzteilbaugruppe / Assembly group / Juego de refacciones EB0124








#### Zustäzlich benötigtes Werkzeug / Supplementary tools / Herramientas adicionales



Handhebelpresse DP3

Hand lever press DP3

Prensa manual DP3





Sicherungsringzange A3 für Welle Ø50 Sicherungsringzange J4 für Bohrung Ø90


Circlip pliers A3 for shaft Ø50 Circlip pliers J4 for hole Ø90


Pinza A3 para seguros exteriores Ø50 Pinza J4 para seguros interiores Ø90

### Werkzeugsatz / Tool kit / Dispositives de ensamble LW021









	7. Sicherungsring einsetzen.	7. Insert circlip.	7. Coloque de regreso el seguro en su ranura.
LW009T3	Rotor auf Montagescheibe LW009T3 aufsetzen. Flanschbaugruppe über den Innenring der Kugellagers mit Montagebuchse LW009T4 auf Rotor aufpressen.	Slide rotor over the mounting bush LW009T3. Slide flange assembly over the rotor. Put the mounting bush LW009T4 on the inner ring of the bearing and press it on the rotor.	Coloque el rotor sobre el tubo espaciador LW009T3. Deslice el ensamble del mamelon por el eje del rotor. Coloque el tubo espaciador LW009T4 sobre la pista interior del balero y presione con la prensa.

